


J 系列 DPLSR : 手动正反转

◆ 接线图

100~240VAC 50/60Hz



◆ 程序说明

X0 ON, 启动正转模式(速度 10K)

X1 ON, 启动反转模式(速度 10K)

◆ 范例程序请参阅下页

◆范例程序

