


J 系列 DPLSR：零点复归 - 顺向模式碰到硬件极限开关停留一秒反转

◆ 接线图

100~240VAC 50/60Hz



◆ 程序说明

X12 ON, 启动零点复归(初期方向正转), 未完成零点复归动作前, 碰到 X7(右极限开关), 等待 1 秒后反转(重新开始零点复归动作)。

◆ 范例程序

