


# J 系列 DPLSR : 手動正反轉

## ◆接線圖

100~240VAC 50/60Hz



## ◆程式說明

X0 ON，啟動正轉模式(速度 10K)

X1 ON，啟動反轉模式(速度 10K)

## ◆範例程式請參閱下頁

◆範例程式

