


J 系列 DPLSR：零點復歸 - 順向模式碰到硬體極限開關停留一秒反轉

◆接線圖

100~240VAC 50/60Hz



◆程式說明

X12 ON，啟動零點復歸(初期方向正轉)，未完成零點復歸動作前，碰到 X7(右極限開關)，等待 1 秒後反轉(重新開始零點復歸動作)。

◆範例程式

