

## ◎ 手搖輪 (MPG)

### ◆動作說明


手搖輪功能 Ex2n 系列才有支援。

X10 啟動

X11 OFF, Y0 MPG 動作      X11 ON, Y1 MPG 動作

X12 OFF, ×5 倍              X12 ON, ×10 倍

### ◆接線圖



### ◆程式

