目录

第一章：机种构成及规格

第二章：基本指令

第三章：步阶指令

第四章：各种要素功能细述

第五章：应用命令

第六章：特殊缓存器与数据缓存器

附录 A 通讯接口 RS422 脚位图

附录 B 故障排除方法及异常码一览表

应用命令通则

◆应用命令被设计成以功能数字表示(FNC 00-99)每一应用命令被冠以一个"符号"。

例 : FNC 12 被冠以"MOV"

◆有些应用命令的格式仅须指定 FNC 数字的部份, 有些须再加入操作数。

COMPARE

FNC(10)			16 bits: CMP & CMP(P) -----7 steps		J1n	J2n--	J3n--
D	CMP	P	32 bits:(D)CMP & (D)CMP(P) -----13 steps				

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[D.]		●	●	●																		

Operands:

← [S1.] [S2.] →									
K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z	

Operands:

← [D.] →			
X	Y	M	S

[S.] :代表一个操作数, 其被称为来源"Source"操作数, 如果"Source"超过一个时, 则表示成[S1.] [S2.]等。

[D.] :代表一个操作数, 其被称为目的"Destination"操作数, 如果"Destination"超过一个时, 则表示成[D1.] [D2.] 等。

◆ 指令部份占用一个程序步序, 操作数则占用 1-2 程序步序, 占用程序步序的多寡完全由指令是 16 位元元元元元元或 32 位元元元元元元指令

来决定。

◆ X,Y,M,S,等位要素(bit device)亦可当作操作数处理, 经组合后, 以字符要素(word device)的形态表示。

◆ 数据缓存器(D)皆为 16 位, 当处理 32 位数据时将自动成对使用。

例:指定 D0 执行 32 位运算时, 将会取(D1,D0)的数据来做处理(D1 为上 16 位, D0 为下 16 位)。

◆ 32 位的计数器则不能当作 16 位命令的操作数。

数据长度及命令执行格式

◆ 32 位元元元元元的指令被表示成在指令前加入(D)。例:(D) MOV

◆ 不管指令的要素号码是偶数还是奇数皆可使用, 但为避免混乱尽量使用偶数要素号码来配合 32 位使用。

位要素与字符要素

◆ 诸如 X,Y,M 及 S 等要素仅能以 ON/OFF 状态表示, 因此被称为"位要素", 其它要素如 T,C 及 D 等要素能表示数值数据, 因此被称为"字符要素", 但对于 X,Y,M,S 组成的位要素亦可以字符的状态来表现, 只要在前面加上指定位数的 Kn 符号即可。

◆ 位要素能组合以 4 个位为单位的要素, K1~K4 允许 16 位数据运算, K1~K8 允许 32 位数据运算。

例:K2M0 表示由 M0 开始 2 个 4 位为单位的要素, 即 M0~M7 组合成的字符。

条件跳跃 CONDITION JUMP

FNC(00)		16 bits: CJ & CJ(P) ----- 3 Steps			J1n	J2n--	J3n--
CJ	P						

Operand: P00 ~ P63

- ◆ 使用 CJ(P) 隔开部分程序，能减少演算周期且允许双重线圈线路。
- ◆ 例 (A): 假如 X0 ON 强迫程序跳至 LAB P0，被隔开的指令将不被执行，即使输入条件动作，输出状态亦不会改变。
- ◆ 例 (A): 假如未写 LAB P0，X0 ON 则直接跳至 END。
- ◆ 当使用逆向跳跃时，须注意 watchdog timer overrun。
- ◆ 假如 P 标记号码重复时，仅最后的标记号码有效。
- ◆ 例 (B): X0 ON 则程序跳至第二 LAB P10。
- ◆ 例 (C): 多个 CJ(P) 指令可指定跳至同一个标记号码。

呼叫子程序 Subroutine Call

FNC(01)		16 bits: CALL & CALL(P) -----3 Steps		J1n	J2n--	J3n--
CALL	P					

Operand: P00~P63

子程序返回 Subroutine Return

FNC(02)		16 bits: SRET ----- 1 Steps		J1n	J2n--	J3n--
SRET						

Operand: None

中断返回 Interrupt Return

FNC(03)		16 bits: IRET ----- 1 Steps		J1n	J2n--	J3n--
IRET						

Operand: None

中断致能 Enable Interrupt

FNC(04)		16 bits: EI ----- 1 Steps		J1n	J2n--	J3n--
EI						

Operand: None

中断禁止 Disable Interrupt

FNC(05)		16 bits: DI ----- 1 Steps		J1n	J2n--	J3n--
DI						

Operand: None

中断指针号码

<<注意事项>>

- 当一中断程序执行时，其它中断呼叫视为无效。
- 假如中断发生在中断禁止范围内 (DI ~ EI) 时，这中断要求信号暂时被储存，待中断致能范围内 (EI ~ DI) 再执行。
- 中断禁止旗标 M805n 动作时 (n=0 ~ 5)，相对应的中断输入将不被执行。
- 中断程序内不可使用 FNC(50) REF 指令。(如上述范例程式中的 A 区段)

时间中断范例

计算时间中断程序执行时间范例

主程序结束 First End

FNC(06)		16 bits: FEND ----- 1 Steps		J1n	J2n--	J3n--
FEND						

Operand: None

定时器 Watch Dog Timer

FNC(07)		16 bits: WDT ----- 1 Steps		J1n	J2n--	J3n--
WDT	P					

Operand: None

- ◆ 此命令主要在检查扫描周期的时间是否大于特殊数据寄存器 D8000 的内容值。
- ◆ 若大于 D8000 的内容值，则会产生错误，错误码 6309。
- ◆ 特殊数据寄存器 D8000 的内容值可利用 MOV 命令来变更。
- ◆ 未写入此命令则不执行时间的比对。

重复起始点 FOR

FNC(08)		16 bits: FOR ----- 3 Steps												J1n		J2n--		J3n--	
FOR																			

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E	
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●

重复结束点 NEXT

FNC(09)		16 bits: NEXT ----- 1 Steps												J1n		J2n--		J3n--	
NEXT																			

Operand: None

- ◆ 程序 B 被执行 4 次后,再执行第②个 NEXT 以下的程序。
- ◆ 若数据缓存器 D02 中的值为 5,则程序 B 每一次执行时,程序 A 将执行 5 次,也就是说程序 A 总共要执行 20 次。
- ◆ FOR-NEXT 回路至多 5 层。

比较 COMPARE

FNC(10)			16 bits: CMP & CMP(P) ----- 7 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	CMP	P	32 bits:(D)CMP&(D)CMP(P) ----- 13 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[D.]		●	●	●																			

Operands: ← [S1.][S2.] →

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: ← [D.] →

X	Y	M	S
---	---	---	---

影响旗号:

- ◆ 来源[S1.]与[S2.]内的数据互相比较，[D.]则依据比较的结果产生变化。本指令目的位元元元元元将自动占据 3bits，本例为(M10-M12)。
- ◆ 来源数据以代数方式做比较。例: $-10 < 2$ 。
- ◆ 当 X0 OFF，则[D.]位状态不改变。

区域比较 ZONE COMPARE

FNC(11)			16 bits: ZCP & ZCP(P) ----- 9 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	ZCP	P	32 bits: (D)ZCP&(D)ZCP(P) -----17 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[S3.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[D.]		●	●	●																			

Operands: ← [S1.][S2.][S3.] →

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: ← [D.] →

X	Y	M	S
---	---	---	---

搬移 MOVE

FNC(12)			16 bits: MOV & MOV(P) ----- 5 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	MOV	P	32 bits:(D)MOV&(D)MOV(P) ----- 9 Steps				

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

- ◆ 当 X0 ON, [S.]内的数据搬移至[D.]中。

- ◆ 当 M8027 ON 时, 系统同时将 [S.] 之数据写入 EEPROM 相对应之 [D.] 中。

注意事项: 当 M8027 ON 时, 为避免破坏 EEPROM, 请使用脉波指令且目的字符仅 D 缓存器有效。

移位搬移 Shift Move

FNC(13)			16 bits: SMOV & SMOV(P) ----- 7 Steps				
	SMOV	P					

Reserved

互补 COMPLEMENT

FNC(14)			16 bits: CML & CML(P) ----- 5 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	CML	P	32 bits: (D)CML & (D)CML(P) ----- 9 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E		
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

- ◆ [S.] 的每一位数值被反相 (0→1,1→0) 搬移至 [D.] 中。

区块搬移 BLOCK MOVE

FNC(15)			16 bits: BMOV & BMOV(P) ----- 7 Steps		J1n	J2n--	J3n--
	BMOV	P					

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E		
[S.]								●	●	●	●	●	●	●									
[D.]									●	●	●	●	●	●									
[n.]																			●	●

影响旗号: 无

- ◆ 当 X0 ON, 搬移顺序如下

◆当转送编号重复时，搬移顺序如下

◆当 M8027 ON 时，系统同时将[S.]区块数据写入 EEPROM 相对应之[D.]中，仅 D 缓存器有效。

注意事项：当 M8027 ON 时，为避免破坏 EEPROM，请使用脉波指令且目的字符仅 D 缓存器有效。

◆当 M8160 为 ON 时，搬移情况如下(M8027 不可为 ON) (V2.85 后有效)，

多点搬移 FILL MOVE

FNC(16)			16 bits: FMOV & FMOV(P) ----- 7 Steps	J1n	J2n--	J3n--
D	FMOV	P	32 bits: (D)FMOV & (D)FMOV(P) -----13 Steps			

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●								
[n.]																				●	●

影响旗号:

互换 EXCHANGE

FNC(17)			16 bits: XCH & XCH(P) ----- 5 Steps	J1n	J2n--	J3n--
D	XCH	P	32 bits: (D)XCH & (D)XCH(P) -----9 Steps			

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D1.]									●	●	●	●	●	●		●	●					
[D2.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

执行前 : (D10)=100 执行后 : (D10)=200
 (D20)=200 (D20)=100

<< 扩充机能 >> SWAP

- ◆ M8160 为 ON, [D1.]与[D2.]又为同一要素时, 将会执行上 8 位与下 8 位数据的交换。
- ◆ 若[D1.]与[D2.]不为同一要素时, 错误旗标 M8067 ON, 错误码 6705, 错误步序存入 D8069, 且命令不执行。

执行前(D10)=0050H=80, 执行后(D10)=5000H=20480

执行前(D11,D10)=87654321H=80, 执行后 65872143H

BCD 变换 (BINARY CODE TO DECIMAL)

FNC(18)			16 bits: BCD & BCD(P) ----- 5 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	BCD	P	32 bits: (D)BCD & (D)BCD(P) -----9 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

- ◆ 来源 [S.] 二进制 (BIN) 的数据转换成十进制 (BCD) 存入 [D.]。
- ◆ 假如十进制 BCD 的数值超过 0 - 9999 (16 bits operation)或 0 - 99999999 (32 bits operation)则错误旗标 M8067ON, 错误代码 6705, 错误步序存入 D8069, 程序继续执行, 但演算结果不存入[D.]中。
- ◆ 此指令可用来驱动七段显示器。

BIN 变换 (DECIMAL CODE TO BINARY)

FNC(19)			16 bits: BIN & BIN(P) ----- 5 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	BIN	P	32 bits: (D)BIN & (D)BIN(P) -----9 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

- ◆ 来源[S.]十进制(BCD)的数据转换成二进制(BIN)存入[D.]。
- ◆ 若来源[S.]数据不符合 BCD 的格式, 则错误旗标 M8067 ON, 错误代码 6705, 错误步序存入 D8069, 程序继续执行, 但不执行演算。
- ◆ 来源[S.]不可指定为常数 K/H。

加法 ADDITION

FNC(20)			16 bits: ADD & ADD(P) ----- 7 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	ADD	P	32 bits: (D)ADD & (D)ADD(P) -----13 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P			K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号: M8020, M8021, M8022

- ◆ 来源[S1.]与[S2.] BIN 资料相加结果存入[D.]中。
- ◆ 所有运算均以代数进行, i.e. $5+(-8) = -3$ 。
- ◆ 最高位代表正负号 (0:正, 1:负)。
- ◆ 运算结果等于“0”, 则零位旗标 M8020 ON。
- ◆ 运算结果大于 32,767 (16 bit operation) 或 3,147,483,647 (32 bit operation), 则进位旗标 M8022 ON。
- ◆ 运算结果小于 -32,767 (16 bit)或 -2,147,483,647 (32 bit), 则借位旗标 M8021 ON。

减法 SUBTRACTION

FNC(21)			16 bits: SUB & SUB(P) ----- 7 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	SUB	P	32 bits: (D)SUB & (D)SUB(P) -----13 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P			K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号: M8020, M8021, M8022

- ◆ 来源 [S1.] 与 [S2.] 资料内容相减结果存入 [D.]。
- ◆ 所有运算均以代数进行, i.e. $5+(-8) = -3$ 。
- ◆ 最高位代表正负号 (0:正, 1:负)。

- ◆ 旗号设定及正负数间的关系。

乘法 MULTIPLICATION

FNC(22)			16 bits: MUL & MUL(P) ----- 7 Steps	J1n	J2n--	J3n--
D	MUL	P	32 bits: (D)MUL & (D)MUL(P) ----- 13 Steps			

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

16 bits: (D10) × (D12) → (D15,D14)

32 bits: (D11,D10) × (D13,D12) → (D17,D16,D15,D14)

- ◆ 来源 [S1.] 乘以 [S2.] 结果存入 [D.] 中。

除法 DIVISION

FNC(23)			16 bits: DIV & DIV(P) ----- 7 Steps	J1n	J2n--	J3n--
D	DIV	P	32 bits: (D)DIV & (D)DIV(P) -----13 Steps			

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●

影响旗号:

Dividend divisor quotient remainder
 (D10) ÷ (D12) → (D14) (D15)
 16 bits 16 bits 16 bits 16 bits

Dividend divisor quotient remainder
 (D11,D10) ÷ (D13,D12) → (D15,D14) (D17,D16)
 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits

- ◆ 来源 [S1.] 除以 [S2.] 结果存入 [D.] 中。
- ◆ 若来源 [S2.] 等于“0”(zero), 则程序停止运转, 错误旗标 M8067 ON, 错误代码 6706。
- ◆ V1.17 版: 若来源 [S2.] = "0", 则不予处理, 直接跳至下一个指令。

递增 INCREMENT

FNC(24)			16 bits: INC & INC(P) ----- 3 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	INC	P	32 bits: (D)INC & (D)INC(P) -----5 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●					

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: |← [D.] →|

影响旗号:

- ◆ 每次执行目的字符 [D.] 的内容加“1”。
- ◆ 16 bits 演算，当到达 +32,767，则下次执行会将 -32,768 写入 [D.] 中。
- ◆ 32 bits 演算，当到达 +2,147,483,647，则下次执行会将 -2,147,483,648 写入 [D.] 中。
- ◆ 演算过程进位旗标、零位旗标、借位旗标均不变。

递减 DECREMENT

FNC(25)			16 bits: DEC & DEC(P) ----- 3 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	DEC	P	32 bits: (D)DEC & (D)DEC(P) -----5 Steps				

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●					

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: |← [D.] →|

影响旗号:

- ◆ 每次执行目的字符 [D.] 的内容减“1”。
- ◆ 16 bits 演算，当到达 -32,767，则下次执行会将 +32,768 写入 [D.] 中。
- ◆ 32 bits 演算，当到达 -2,147,483,647，则下次执行会将 +2,147,483,648 写入 [D.] 中。
- ◆ 演算过程进位旗标、零位旗标、借位旗标均不变。

右回旋 ROTATION RIGHT

FNC(30)			16 bits: ROR & ROR(P) ----- 5 Steps	J1n	J2n--	J3n--
D	ROR	P	32 bits: (D)ROR & (D)ROR(P) ----- 9 Steps			

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E
[D.]								●	●	●	●	●	●			●	●				
[n.]																			●	●

影响旗号: M8022

16bit

- ◆ 右旋后的最右位被存入进位旗标。
- ◆ 注: 16BIT 组成的组件 只能使用 K4 修饰(例:K4Y0 K4M0 K4S0)
- ◆ 注: 32BIT 组成的组件 只能使用 K8 修饰(例:K8Y0 K8M0 K8S0)

32bit

- ◆ 右旋后的最右位被存入进位旗标。
- ◆ 注: 16BIT 组成的组件 只能使用 K4 修饰(例:K4Y0 K4M0 K4S0)
- ◆ 注: 32BIT 组成的组件 只能使用 K8 修饰(例:K8Y0 K8M0 K8S0)

右回旋含进位旗号 ROTATION RIGHT WITH CARRY

FNC(32)			16 bits: RCR & RCR(P) ----- 5 Steps	J1n	J2n--	J3n--
D	RCR	P	32 bits: (D)RCR & (D)RCR(P) ----- 9 Steps

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●				
[n.]																		●	●		

影响旗号:

- ◆ 注: 16BIT 组成的组件 只能使用 K4 修饰(例:K4Y0 K4M0 K4S0)
- ◆ 注: 32BIT 组成的组件 只能使用 K8 修饰(例:K8Y0 K8M0 K8S0)

- ◆ 注: 16BIT 组成的组件 只能使用 K4 修饰(例:K4Y0 K4M0 K4S0)
- ◆ 注: 32BIT 组成的组件 只能使用 K8 修饰(例:K8Y0 K8M0 K8S0)

位右位移 SHIFT RIGHT

FNC(34)		16 bits: SFTR & SFTR(P) ----- 9 steps										J1n	J2n--	J3n--
SFTR	P													

位左位移 SHIFT LEFT

FNC(35)		16 bits: SFTL & SFTL(P) ----- 9 steps										J1n	J2n--	J3n--
SFTL	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E		
[S.]	●	●	●	●																			
[D.]		●	●	●																			
[n.]																			●	●			

影响旗号:

X0

↓ << BIT SHIFT RIGHT >>

X0

<< BIT SHIFT LEFT >>

范例 I/O 测试: 接线 X10 ↔ Y10 ... X17 ↔ Y17

字符右位移 WORD SHIFT RIGHT

FNC(36)		16 bits: WSFR & WSFR(P) ----- 9 steps										J1n	J2n--	J3n--
WSFR	P													

字符左位移 WORD SHIFT LEFT

FNC(37)		16 bits: WSFL & WSFL(P) ----- 9 steps										J1n	J2n--	J3n--
WSFL	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]								●	●	●	●	●	●	●									
[D.]									●	●	●	●	●	●									
[n.]																				●	●		

影响旗号:

◆ 注:16BIT 组成的组件 只能使用 K4 (例:K4Y0 K4M0 K4S0)

移位寄存器写入 SHIFT REGISTER WRITE

FNC(38)		16 bits: SFWR & SFWR(P) ----- 7 Steps										J1n		J2n--		J3n--					
SFWR	P																				

Operands: $\leftarrow$ [S.] $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

$\leftarrow n \rightarrow$ $\leftarrow$ [D.] $\rightarrow$

$2 \leq n \leq 256$

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[D.]									●	●	●	●	●	●									
[n.]																				●	●		

影响旗号:

- ◆ 当 X10 OFF $\rightarrow$ ON, 来源 D0 的内容存入 D2 且堆栈指针 D1="1", 当下一个 OFF $\rightarrow$ ON 的脉波, D0 的内容存入 D3 且堆栈指针 D1="2", [S.] 的内容依序存入目的缓存器且堆栈指针 [D.] 的内容自动加"1".
- ◆ 假如 [D.] 的内容超过"n-1" (n 是 FIFO 堆栈长度)时, 则无法处理且进位旗标 M8022 ON.
- ◆ 注:BIT 组成 WORD 的组件 只能使用 K4 修饰(例:K4Y0 K4M0 K4S0)
- ◆ [D.]的堆栈次数不能为负 否则出现 Error

编码 ENCODE

FNC(42)		16 bits: ENCO(P) ----- 7 steps										J1n	J2n--	J3n--
ENCO	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E		
[S.]	●	●	●	●								●	●	●		●	●						
[D.]												●	●	●		●	●		●	●			
[n.]																			●	●			

n=1 - 8

影响旗号:

- ◆ [S.] 所指定的要素若为 T,C 或 D 时, 则 $n \leq 4$ 。
- ◆ 若来源要素中“1”的位超过 1 个时, 仅最低位的“1”视为有效。
- ◆ 若来源要素的每一位都为“0”, 则将发生错误。

和 SUM

FNC(43)			16 bits: SUM(P) ----- 5 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	SUM	P	32 bits: (D)SUM(P) ----- 9 steps			

Operands: ← [S.] →

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

← [D.] →

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●						

影响旗号:

0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D 0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D 2

- ◆ [S.] 资料中“1”的个数存入[D.]中。
- ◆ 若[S.]中任一一位都不为“0”，则零位旗标 M8020 ON。

位检查 BIT ON CHECK

FNC(44)			16 bits: BON(P) ----- 7 steps		J1n	J2n--	J3n--
D	BON	P	32 bits: (D)BON(P) ----- 13 steps				

Operands: $\leftarrow$ [S.] $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

 $\leftarrow n \rightarrow$ [n.] = 0-15 或 0-31Operands: $\leftarrow$ [D.] $\rightarrow$

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[D.]		●	●	●																		
[n.]																				●	●	

n= 0-15 或 0-31

影响旗号:

0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Bit15, D10=0, then M0 = OFF															LSB

1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Bit15, D10=1, then M0 = ON															LSB

平均值 MEAN

FNC(45)			16 bits: MEAN(P) ----- 7 steps		J1n	J2n--	J3n--
	MEAN	P					

Operands: $\leftarrow$ [S.] $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: $\leftarrow n \rightarrow$ $\leftarrow$ [D.] $\rightarrow$

[n]=1-64

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●								
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●					
[n.]																				●	●	

n= 1-64

影响旗号:

[(D0)+(D1)+(D2)] / 3 $\rightarrow$ (D10)

故障指示器设定 ANNUNCIATOR SET

FNC(46)		16 bits: ANS ----- 7 steps															
	ANS																

Reserved

故障指示器复置 ANNUNCIATOR RESET

FNC(47)		16 bits: ANR(P) ----- 1 steps															
	ANR																

Reserved

开平方根 SQUARE ROOT

FNC(48)			16 bits: SQR(P) ----- 5 steps														J2n	J3n--
D	SQR	P	32 bits: (D)SQR(P) ----- 9 steps															

Operands: $\leftarrow$ [S.] [S.] $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: [D.] $\leftarrow$

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]														●						●	●	
[D.]														●								

影响旗号: M8020, M8021, M8022

- ◆[S.]之内容必须为正数，若为负数时，错误旗号 M8067 将会动作，且命令不会执行。
- ◆演算结果若有小数点将被舍去，若结果未满 1 而被舍去时，借位旗号 M8021 将会动作。
- ◆演算结果正好为 0 时，零旗号 M8020 将会动作。

浮点小数点 FLOAT

FNC(49)			16 bits: FLT(P) -----5 steps			J2n	J3n--
D	FLT	P	32 bits: (D)FLT(P) -----9 steps				

Operands: [S.] |←→|

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: [D.] |←→|

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]														●									
[D.]														●									

影响旗号: M8020, M8021, M8022

- ◆ FLT 指令为 BIN 之整数与 2 进位浮点小数点值间的转换命令，由于常数 K,H 值于浮点小数点运算时会自动转换，因此不适用于此命令。

- ◆ M8023 = ON 时，执行 2 进位浮点小数点值→BIN 整数之转换。
M8023 = OFF 时，则执行反方向之转换。
- ◆ 2 进位浮点小数点值→BIN 整数之转换结果若未 1，而造成被舍去为 0 或产生溢位时，M8021 / M8022 将分别 ON，结果若正好为 0 时，M8020 将会 ON。

输出更新 REFRESH

FNC(50)		16 bits: REF(P) ----- 5 steps										J1n		J2n--		J3n--	
REF	P																

Operands:

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
← n →								

Operands:

X	Y	M	S
← [D.] →			

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E
[D.]	●	●																			
[n.]																			●	●	

[D.] X/Y 的号码应指定为 10 的倍数, X00, X10,.....

[n.] K/H 的号码应指定为 8 的倍数, i.e. 8,16,24,....

影响旗号:

- ◆ PLC 输入全部更新均在程序 STEP 0 执行前, 而输出均在 END 或 FEND 命令之后执行, 在演算过程中不变更。
若演算过程中需实时的输入数据或输出演算的结果, 则须用输出更新命令。

<< 输入更新 >> 仅 X10 - X17 被更新

<< 输出更新 >> Y00-Y07, Y10-Y17, Y20-Y27 被更新。

- ◆ 中断程序内不可使用 FNC(50) REF 指令。

更新及时间滤波器 REFRESH AND FILTER ADJUSTMENT

FNC(51)		16 bits: REFF(P) ----- 3 steps										J1n		J2n--		J3n--	
REFF	P																

Operand: [n.] = 0 - 60

- ◆ 为防止不要噪声干扰, 一般 PLC 输入继电器都有硬件 RC 滤波器的设计, 及可用来调整软件滤波器的时间。
- ◆ 此命令只变更 X00-X07 软件滤波时间, 即 D8020 的内容。若须变更其它输入点的滤波时间, 请利用 MOV 指令。

数组 MATRIX

FNC(52)		16 bits: MTR ----- 9 Steps										J1n		J2n--		J3n--	
MTR																	

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E	
[S.]	●																					
[D1.]		●																				
[D2.]		●	●	●																		
[n.]																			●	●		

Operands:

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
← n →								

Operands <<[S.]>> <<[D1.]>>

X	Y	M	S
← [D2.] →			

(S.): X00, X10, X20, X30 -----X160, X170。

(D1.): Y00, Y10, Y20, Y30 -----Y160, Y170。 (D2.): Y, M, S multiple of 10, i.e. 00, 10, 20 etc。

(n.): K, H n=2~8。

◆ MTR 指令用来读取 8 点 n 列的输入信号(8 个输入点, n 个输出点)。8 个输入点的起始由(S.)指定, n 个输出点的起始由(D1.)指定, 如例所示, 输出点 Y10, Y11, Y12 依序且重复为 ON, 则第一列、第二列、第三列的输入点被依序且重复的读入, 并存放在 M10~M17, M20~M27, M30~M37 中。

◆ (D2.)为数组的起始地址。

◆ 当命令执行完毕, 完成旗号 M8029 设为 ON。当命令再度被执行时, 完成旗号 M8029 自动复置。

- ◆ 此命令只能使用一次，且应使用晶体输出型式。

M8000

ROW1 X10 ~ X17 STATUS --> M20 ~ M27

ROW2 X10 ~ X17 STATUS --> M30 ~ M37

ROW3 X10 ~ X17 STATUS --> M40 ~ M47

高速计数器设定 SET BY HIGH SPEED COUNTER

FNC(53)												J1n	J2n--	J3n--
D	HSCS	32 bits: HSCS ----- 13 Steps												

Operands: $\leftarrow$ [S1.] $\rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

$\leftarrow$ [S2.] : C235~C255

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

$\leftarrow$ [D.] $\rightarrow$ [D.]时, I010~I060 中断可使用索引来指定。

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E	
[S1.]							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
[S2.]													●									
[D.]		●	●	●																		

影响旗号:

◆ 使用 FNC53 命令时, 外部输出动作以中断来处理, C253 的现在值 99→100 和 101→100 变化时, Y000 被 SET。当 C253 的现在值 199→200 和 201→200 变化时, Y000 OFF。

- ◆ 此命令为 32 位之专用命令, 请输入 **D HSCS** 命令。
- ◆ FNC53, FNC54, FNC55 只可以使用一次。

◆ **D HSCS** 命令的 [D.] 可指定 I0 □ 0 = (□=1~6)(□=1~6 不可重复使用编号)

◆ 因此 [S2.] 所指定的高速计数器的现在值与 [S1.] 所指定的值相同时, 中断主程序, 立即跳往指针 I0 □ 0 中断程序执行。

◆ 特殊辅助继电器 M8059 ON 时, I010~I060 中断全部禁止。

高速计数器复置 RESET BY HSC

FNC(54)														J1n	J2n--	J3n--
D	HSCR	32 bits: HSCR ----- 13 Steps														

Operands: ← [S1.] →

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

← [S2.] : C235~C255

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

← [D.] → 可指定 [D.] 与 [S2.] 为同一高速计数器。

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
[S2.]													●										
[D.]		●	●	●																			

影响旗号:

◆ C253 的现在值为 400 时，C253 立即清除，现在值变成 0，输出接点不动作。

◆ 此命令为 32 位专用命令，请务必用 **D HSCR** 命令。

高速计数器区域比较 ZONE COMPARE FOR HSC

FNC(55)																	
D	HSZ	32 bits: HSZ ----- 17 Steps															

Reserved

速度侦测 SPEED DETECT

FNC(56)		16 bits: SPD ----- 7 Steps										J1n	J2n--	J3n--
SPD														

Operands: (S1.): X000~X005

← [S2.] →									
K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z	
← [D.] →									

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
[D.]												●	●	●		●	●						

影响旗号:M8029

- ◆ 输入脉波由 [S1.] 指定, [S2.] 指定计数时间, 随时把结果存放在 [D.] 中。
- ◆ 本指令[D.]会占用 3 个目的要素。(本例为 D00-D02)
- ◆ 本例 D01 计算 X00 (OFF→ON)的次数, 100msec 后, 把计数结果存入 D00 中, 然后 D01 被复置再重新开始计数。
- ◆ D02 用来测量剩余时间。
- ◆ 指定的时间所计数的脉波量不可超过 65535。
- ◆ 脉波密度与 RPM 成比例, 下列公式可求得回转数。

$$\text{RPM} : N = (\text{D00} \times 60) \times 1000 / n \times t \quad n = \text{每转脉波数}, t = \text{测量时间}.$$
- ◆ 输入(X00-X05) ON/OFF 最大频率与单相高速计数器相同。
- ◆ SPD 指令所使用的输入点(X00-X05), 不得再作为其它高速处理或是插断信号。
当 C251 使用时, X00,X01 不可再做为速度侦测点。
- ◆ 利用完成旗号 M8029, 轻易达到连续测得多笔数据, 再求平均值。

(i) 量频率模式

(ii) 量脉波宽度模式

- ◆ [S2.] 的内容值为"0"时, 只需 1 脉波宽度即可测出速度 pps(pulse/second) 。
- ◆ 本例速度值存放在 D01,D00 中。

脉波宽度调变 PULSE WIDTH MODULATION

FNC(58)		16 bits: PWM ----- 7 steps										J1n		J2n--		J3n--	
PWM																	

Operands: ← [S1.] [S2.] →

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

[D.] : Y00 – Y07

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
[D.]																							

[D.] : Y00~Y07

影响旗号: 无

- ◆ [S1.] 指定(t)导通脉波宽度, Y00 - Y01 值范围(0 - 32,767) x 0.01ms ; Y02 - Y07 值范围 (0 - 32,767 msec)
- ◆ [S2.] 指定(T)周期, Y00 - Y01 值范围(0 - 32,767) x 0.01ms ; Y02 - Y07 值范围 (0 - 32,767 msec)
- ◆ [D.] 指定输出点。(以中断方式输出)
- ◆ 若 [S1.] 的数值 > [S2.] 的数值, CPU 判定错误。
- ◆ 此指令外加滤波回路即可仿真为模拟输出。
- ◆ 此命令应使用晶体输出型式。

付加减速脉波输出 PULSE OUTPUT WITH SLOPE

FNC(59)			J1n	J2n--	J3n--
D	PLSR	32 bits: (D)PLSR----- 17 steps			

Operands: <----- [S1.] ----->

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

[D.]: Y00 - Y03 <-----> [S2.][S3.]

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数		
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
[S2.]														●									
[S3.]														●									

[D.]: Y00~Y03

影响旗号: M8029

◆ [D.] 指定脉波输出点, 若指定 Y04 则为虚拟轴 无实际脉波输出。

[S1.] 指定输出频率。(10 ~ 200,000 pps)

[S2.] 指定输出脉波数。从指定的[S2.]开始会连续占用 8 个 words。本例中, 占用 D02~D09。

[S3.] 从指定的[S3.]开始会连续占用 100 个 words。在本例中, 占用 D1000~D1099。

[S3.]+0: 运动模式: 命令码 0~99 相当于 G00~G99

命令码	内容
00	一段位置运动
01	直线补间(J2nB only) n=2,4
02	圆弧补间 CW (J2nB only) n=2,4
03	圆弧补间 CCW (J2nB only) n=2,4
06	比例跟随(硬件追随):齿轮比必须为分数, 分子<分母
28	原点复归

[S3.]+1: 运转方向控制点: Y02~Y07

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
								指定运转方向输出点(Y)
								系统保留

[S3.]+2: 参数设定

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
								0:增量地址 1:绝对地址
								不具斜率停止旗号(中途停止有效)
								无目标运转旗号(G00,G06) 连续运动旗号(G01,G02,G03)
								不具斜率运转旗号
								变换运转控制点状态 0:ON上数 OFF下数; 1:ON下数 OFF上数(比例跟随模式无效)
								圆弧补间 00:圆心输入模式, 01:半径输入模式
								系统保留

[S3.] +3: 系统保留

[S3.] +5, [S3.] +4: 启始地址(监视用)

[S3.] +9, [S3.] +8: 相对地址(监视用)

[S3.] +13, [S3.] +12: 目标地址(监视用)

[S3.] +17, [S3.] +16: 最高速度

[S3.] +20: 启始速度(pps)

[S3.] +22: 加速时间(1ms - 50,000ms)

[S3.] +24: DOG(近点信号)

[S3.] +7, [S3.] +6: 绝对地址(监视用)

[S3.] +11, [S3.] +10: 剩余脉波(监视用)

[S3.] +15, [S3.] +14: 现在速度(监视用)

[S3.] +19, [S3.] +18: 系统保留

[S3.] +21: 系统保留

[S3.] +23: 减速时间(1ms - 50,000ms)

[S3.] +25: 零点信号设定值。归原点时, 若无零点信号(步进马达时), 则将找寻零点次数设为“0”即可。

[S3.] +26: 零点信号计数值(监视用)

[S3.] +27: 系统保留

[S3.] +28: 电子齿轮比(分子)

[S3.] +29: 电子齿轮比(分母)

[S3.] +30: 系统保留

[S3.] +32: 系统保留

[S3.] +41, [S3.] +40: PLSR-G00 对标实时位置(输出脉波数)缓存器。

[S3.] +41, [S3.] +40: PLSV 输出脉波数。数值等于 0 为无目标运转。

- ◆ 多轴同动: 先驱动虚拟轴 其它轴设为[G06]比例跟随模式且追随虚拟轴 Y4 的脉波信号
- ◆ JOG+ JOG- 设定无目标运转旗号, 相对位置模式 利用位置正负值 控制运转方向
- ◆ 使用此命令, 须先将相对距离或绝对地址换算为脉波数再存入 [S2.] 中。
- ◆ 脉波输出中, X10 OFF, 脉波依停止旗号[S3.] +2, b1 的设定状态停止输出。
- ◆ 脉波导通周期(duty cycle) 50% ON, 50% OFF。
- ◆ G06 有目标有斜率模式的命令 运转中, 变更 [S2.] 的内容无效。

- ◆ 此命令针对 Y00 或 Y01 只能使用一次(共二次)，且应选择为晶体输出型式。
- ◆ 固定为 32 位运算。若指定 16 位元元元元运转模式，则产生 error 6509
- ◆ 此命令脉波输出型式只有一种 (Negative Logic Type, Pulse & Sign)，可用来控制步进或伺服马达。

※ 命令码 00 [G00] 一段位置

※ 命令码 00 [G00] 对标 变速度变位置

※ 命令码 06 [G06] 比例跟随(Y0 轴方向固定为 Y2, Y1 轴方向固定为 Y3)

※ 多轴联动 (若虚拟轴参数 bit2,D5002=1 则为无目标运转) 实体轴须先驱动

※ 命令码 28 [G28] 零点复归(寻找 Z 相次数不为 0)

< 模式 0 > D1024=H0043 相同方向寻找零点信号

< 模式 1 > D1024=H1043 相反方向寻找零点信号

命令码 28 [G28] 零点复归(寻找 Z 相次数为 0, 近点信号与零点信号需设定成同一点)

程序代码与零点复归(寻找 Z 相次数不为 0 的模式)相同, 只有 D1024, D1025 设定值不同

<< 模式 0 >> 近点确认 减速至起始速度 且需离开近点范围 立即反转开始寻找零点

D1024 = H0233 (近点信号 X3 上缘有效, 零点信号 X3 下缘有效, 初期运转方向逆转)

D1025 = K0 (Z 相次数 = 0)

<< 模式 1 >> 近点确认 减速至起始速度 不需离开近点范围 立即反转开始寻找零点

D1024 = H1633 (近点信号 X3 上缘有效, 零点信号 X3 下缘有效, 初期运转方向正转)

D1025 = K0 (Z 相次数 = 0)

※ DPLSR 范例程序:手动正反转

※ DPLSR 范例程序:手动正反转 (无 Rollover 问题)

初始状态 INITIAL STATE

FNC(60)		16 bits: IST ----- 7 steps				
	IST					

Reserved

数据搜寻 DATA SEARCH

FNC(61)		16 bits: SER(P)----- 9 steps				
D	SER	P	32 bits: (D)SER(P) -----17 steps			

Reserved

鼓轮控制 ABSOLUTE DRUM SEQUENCE

FNC(62)		16 bits: ABSD ----- 9 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	ABSD	32 bits: (D)ABSD ----- 17 steps

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●	●						
[S2.]													●								
[D.]		●	●	●										●							
[n.]																			●	●	

$n \leq 64$

本命令用以对计数器值产生一多变的输出型式。可做角度检出凸轮控制动作。

◆ 左例是用以控制旋转台，在旋转一圈内辅助继电器 M0~M3 的 ON/OFF 状态。

◆ 使用 MOVE 命令把下列的数值写入 D300~D307

ON 设定数据	OFF 设定数据	输出点
D300= 40	D301= 140	M0
D302= 100	D303= 200	M1
D304= 160	D305= 60	M2
D306= 240	D307= 280	M3

把 Turn ON 点的数值放在编号为偶数的D要素中,并且把 Turn OFF 点的数值放在编号为奇数的D要素中。

◆ X0 为 ON 时, M0~M3 的变化为如下所描述。Turn ON 点及 Turn OFF 点的数值能够重新更改写入到 D300~D307。

◆ 输出点的号码由[D.]的设定值决定。
◆ 当 X0 变为 OFF 时, 输出保持不变。

◆ ABSD 命令在一程序中仅能使用一次。

◆ 若在[S.]中指定高速计数器时, 亦可使用(D)ABSD 命令。但此时对于计数器之现在值, 其输出型态将因其扫描周期而产生延迟现象, 建议使用 HSZ 命令中之 Table 高速比较模式。

鼓轮控制 INCREMENTAL DRUM SEQUENCE

FNC(63)		16 bits: INCD ----- 9 steps										J1n		J2n--		J3n--	
INCD

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●									
[S2.]													●										
[D.]		●	●	●																			
[n.]																				●	●		

$n \leq 64$

本命令在使用一对计数器情况下用以产生一多变的输出。

如下为四点 (M0~M3) 的控制范围。

◆使用 MOVE 命令把下列的数值预先写入[S1.]中。

D300 = 20 D302 = 10
D301 = 30 D303 = 40

- ◆当 C0 的计数值达到 D300~D303 的设定值时, C0 自动地依序被复置。
- ◆C1 计算 C0 复置发生的次数。
- ◆M0~M3 依据 C1 的计数值依序动作。
- ◆在完成由“n”所设定次数的最后一次处理后, 旗号 M8029 变为 ON。如此相定的循环将一再重复。
- ◆在 X0 为 OFF 时 C0 及 C1 被清除, M0~M3 变为 OFF, 然后在 X0 又变为 ON 时重新运作。
- ◆INCD 命令在一程序中仅能使用一次。

M8029 完成旗号

教导式定时器 TECHING TIMER

FNC(64)		16 bits: TTMR ----- 5 steps				
	TTMR					

Reserved

特殊定时器 SPECIAL TIMER

FNC(65)		16 bits: STMR ----- 7 steps				
	STMR					

Reserved

交替式输出 ALTERNATE OUTPUT

FNC(66)		16 bits: ALT(P) ----- 3 steps				
	ALT P		J1n	J2n--	J3n--	

Operands:

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E
[D.]		●	●	●																	

影响旗号:

◆连续使用此指令，可得到多段除频

斜率信号 RAMP

FNC(67)		16 bits: RAMP ----- 9 steps			
RAMP			J1n	J2n--	J3n--

Operands: [S1.][S2.][D.]:
 n: n = 1 to 32,767

影响旗号: M8029

- 在 X0 为 ON 时分别把 D1 及 D2 写入初值及终值。D3 内的数值则由 D1 的设定值逐渐向 D2 的设定值递增，而所需的时间(扫描次数)，则由“n”指定。

- 在 M8029 被驱动后把 1 次扫描时间值(比实际扫描时间稍长)写入 D8039 中，则 PLC 将进入定扫描模式。例如，上例中 n = K1000，若扫描周期设定为 20msec，则 D3 内的数值将在 20 秒内由 D1 的设定值变为 D2 的设定值。
- 假如 X0 在动作途中变为 OFF，则倾斜信号的动作也半途停止，若 X0 又再次为 ON 时，D4 被清除，D3 由 D1 设定值重新开始。
- 在执行结束后，旗号 M8029 动作，然后 D3 的值也复归为 D1 的值。
- 在起始 / 结束点的控制可以由结合 RAMP 命令及模拟输出加以执行。
- 在 X0 为 ON 时进入 RUN 状态，若 D4 具停电保持作用，则应先将 D4 清除。

旋转控制 ROTARY CONTROL

FNC(68)		16 bits: ROTC ----- 9 steps			
ROTC					

Reserved

资料排列 SORT

FNC(69)		16 bits: SORT ----- 11 steps			
SORT					

Reserved

指拨开关 DIGITAL SWITCH

FNC(72)		16 bits: DSW ----- 9 Steps										J1n		J2n--		J3n--	
DSW																	

Operands: $\leftarrow [n] \rightarrow = 1 \sim 8$ $\leftarrow [D2.] \rightarrow$

K.H.	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands: $\leftarrow [S.] \rightarrow \leftarrow [D1.] \rightarrow$

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数		
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E	
[S.]	●																					
[D1.]		●																				
[D2.]												●	●	●		●	●					
[n.]																			●	●		

n=1~8

影响旗号:M8029

- ◆ 本命令可用 $n=1 \sim 8$ 点输出点, 以及 4 点输入点读取 n 个 ($n=1 \sim 8$) 指拨开关的数值, 若读入数大于 32 位 ($n \geq 5$) 则 [D2.] 自动占用下一组缓存器。
- ◆ BCD 4 位数指拨开关 1,2,4,8 接脚连接到 X10~X13 或 X14~X17, [S.] 须以 X10,X14,X20,X24... 为起始点, [D1.] 则可任意指定, 但不可超出 1 个 CHANNEL 值, 如 $n=2$ [D1.] 不可指定为 Y17, Y10~Y16 都可被指定。
- ◆ 一旦命令被执行则 M8029 清除为“0”, Y10~Y13 依序动作, 待执行完毕(数个演算周期后), M8029 被设定为“1”。
- ◆ 指拨开关上之每 1,2,4,8 接脚须再外接二极管(0.1A/50V)
- ◆ 允许多个 DSW 命令, 但一次仅允许一个 DSW 命令及动作, 如下图利用 M8029 来控制两组 DSW 的命令。

TO 命令

FNC(79)			16 bits: TO(P) ----- 9 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	TO	P	32 bits: (D)TO(P) ----- 17 steps

Operands: |< -->| m1 = 0 ~ 7 特殊模块号码
 m2 = 0 ~ 31 缓冲存储器(BFM) 号码 n = 1 ~ 31 转送点数(D 命令时=1 ~ 15)

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[m1]														●	●						●	●	
[m2]														●	●						●	●	
[D.]								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
[n.]														●	●						●	●	

m1 = 0 ~ 7 特殊模块号码

m2 = 0 ~ 31 缓冲存储器(BFM) 号码

n = 1 ~ 31 转送点数(D 命令时=1 ~ 15)

影响旗号:

◆ 当 X00 ON 时, 将 D0 的 16 位数据写入特殊模块 NO.1 之缓冲存储器 BFM#12。

◆ 此命令尽量使用脉波命令, 低扫描周期时间。

<< 转送点数 n >>

- ◆RS 命令被驱动后，若修改 D8120 之设定值，将不被接受。
- ◆此命令在程序中不限使用次数，但一扫瞄周期仅可用一驱动命令，且于切换时须设计 1 个扫瞄周期以上之 OFF 时间。
- ◆此通讯 Port 可为主动模式亦可为被动模式。所以 RS 指令一旦被驱动，则 PLC 即处于等待送信与受信的状态。
- ◆若 RS 指令已使用，则不可再使用 PRUN 指令。

<< 送信要求 >> M8122

- ◆无论在等待受信或受信完毕的状态，若以脉波指令驱动 M8122 送信要求旗号，则 PLC 将从 D100 起始之 D98 点的数据传送出，且于送信完毕后 M8122 将自动 Reset。
- ◆PLC 于数据受信结束后才会执行数据送信，在此期间，若要求送信则等待送信旗号 M8121 将被设定。

<< 受信完毕 >> M8123

- ◆PLC 接收数据完毕，则受信完毕旗号 M8123 被设定。请利用程序将 M8123 重置，此时 PLC 将在处于等待受信状态。
- ◆M8123 动作中，若接获送信要求，M8123 不会被清除，但仍会执行数据送信。

<< 载波检出 >> M8124

<< RS 指令通则 >>

< 8 位元元元数据处理模式 > M8161=ON 为 8 位元元元元模式

< 16 位元元元数据处理模式 > M8161=OFF 为 16 位元元元元模式

◆ 送信/受信中若有错误发生，M8063 将被设定，且错误内容将会写入 D8063 中。

<< MODBUS RTU 模式的应用 >> CRC 侦误方式

◆ EXRM0808R/T 开关

例: 主站与 Remote I/O 模块联机范例程式

- ◆ 在 ModBus RTU 模式下, 请将 D8120 的通讯格式设为无前/终端(无 STX/ETX), 且送信数据点数必须正确。
- ◆ 侦误值不列入送信笔数, 且由 PLC 自动计算, 并将结果存入下 2 个缓存器。

<< MODBUS ASCII 模式的应用 >> LRC 侦误方式

◆ EXRM0808R/T 开关

例: 主站与 Remote I/O 模块联机范例程式

- ◆ 在 ModBus Ascii 模式下, 请将 D8120 的通讯格式设为有前/终端(STX/ETX1,2), 且送信数据点数必须正确。
- ◆ 侦误值不列入送信笔数, 且由 PLC 自动计算, 并将结果存入下 2 个缓存器。

<< 使用者自定模式的应用 >> 自定侦误方式

例 1: Ascii 模式主站范例程式

副站范例程式

- ◆ 侦误值须由程序设计人员计算，系统不自动演算。
- ◆ 传送数据须转换为 Ascii 存入传送区。

例 2: HEX 模式主站范例程式

副站范例程式

- ◆ 侦误值须由设计人员计算，系统不自动演算。

双机并联运转 PARALLEL RUNNING

FNC(81)			16 bits: PRUN(P) ----- 5 Steps		J1n	J2n--	J3n--
D	PRUN	P	32 bits: (D)PRUN(P) -----9 Steps				

Operands: [S.]: KnX, KnM 最低位数字须为"0"

[D.]: KnM, KnY 最低位数字须为"0"

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	
[S.]								●		●												
[D.]									●	●												

影响旗号: M8073, M8129

亲局程序 M8070=1, [S.] [D.]为虚操作数

子局程序 M8071=1, [S.] [D.]为虚操作数

- ◆ 亲局会将 D490~D497 传入子局的 D490~D497(M8070=1)。
- ◆ 子局会将 D500~D507 传入亲局的 D500~D507(M8070=0)。
- ◆ 此命令只须设定 M8070 及 M8071, 数据缓存器(D)不须指定, 两者即会自动通讯。
- ◆ 由于辅助缓存器(M)不对传, 必要时利用 MOV 命令转换。
- ◆ 相关参数
 - M8122: 启动通讯传输旗号
 - M8123: 接收完毕旗号
 - M8070: 亲局旗号
 - M8071: 子局旗号
 - M8129: 和检查错误旗号
 - M8073: 逾时旗号
 - D8070: 逾时缓存器(ms)
 - D8072: 通讯所费时间(ms)
- ◆ 范例程式请参阅力扬应用范例 F081。
- ◆ 若 PRUN 指令已使用, 则不可再使用 RS 指令。

HEX TO ASCII 转换

FNC(82)		16 bits: ASCII(P) ----- 7 Steps										J1n		J2n--		J3n--	
ASCII	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数		
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●									
[n.]																				●	●		

n=(1~64)

影响旗号:

- ◆ [S.]内的 16 进制数据被转换为 ASCII 码传送到 [D.]的上/下 8 位中。转换的文字数由 n 指定。
 - ◆ 当 M8161=OFF 时, 为 16 位元元元元模式。
- 例: (D100)=0ABCH, (D101)=1234H

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
D200 下	"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"	"1"
D200 上		"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"
D201 下			"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"
D201 上				"C"	"B"	"A"	"0"	"4"
D202 下					"C"	"B"	"A"	"0"
D202 上						"C"	"B"	"A"
D203 下							"C"	"B"
D203 上								"C"

- ◆ [S.]内的 16 进制数据被转换为 ASCII 码传送到[D.]的下 8 位中。转换的文字数由 n 指定。
- ◆ 当 M8161=ON 时, 为 8 位元元元元模式。

例: (D100)=0ABCH, (D101)=1234H

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
D200 下	"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"	"1"
D201 下		"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"	"2"
D202 下			"C"	"B"	"A"	"0"	"4"	"3"
D203 下				"C"	"B"	"A"	"0"	"4"
D204 下					"C"	"B"	"A"	"0"
D205 下						"C"	"B"	"A"
D206 下							"C"	"B"
D207 下								"C"

ASCII TO HEX 转换

FNC(83)		16 bits: HEX(P) ----- 7 Steps										J1n		J2n--		J3n--	
HEX	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E		
[S.]								●	●	●	●	●	●	●						●	●		
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●						
[n.]																				●	●		

影响旗号:

◆ [S.]内上/下 8 位的 ASCII 码被转换为 16 进制数据，以每 4 笔为单位传送到[D.]中。转换的文字数由 n 指定。

◆ 当 M8161=OFF 时，为 16 位元元元元模式。

例: D200 下="0", D200 上="A", D201 下="B", D201 上="C"

D202 下="1", D202 上="2", D203 下="3", D203 上="4"

	D102	D101	D100
K1			0H
K2			0AH
K3			0ABH
K4			0ABCH
K5		0H	ABC1H
K6		0AH	BC12H
K7		0ABH	C123H
K8		0ABCH	1234H

来源资料

◆ [S.]内下 8 位的 ASCII 码被转换为 16 进制数据，以每 4 笔为单位传送到[D.]中。转换的文字数由 n 指定。

◆ 当 M8161=ON 时，为 8 位元元元元模式。

例: D200="0", D201="A", D202="B", D203="C"

D204="1", D205="2", D206="3", D207="4"

	D102	D101	D100
K1			0H
K2			0AH
K3			0ABH
K4			0ABCH
K5		0H	ABC1H
K6		0AH	BC12H
K7		0ABH	C123H
K8		0ABCH	1234H

检查码 CHECK CODE

FNC(84)		16 bits: CCD(P) ----- 7 Steps										J1n	J2n--	J3n--
CCD	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]								●	●	●	●	●	●	●	●								
[D.]										●	●	●	●	●	●								
[n.]														●	●					●	●		

n=1~64

影响旗号:

◆ 将所指定之起始地址之 n 笔数据(8 位), 其总和→D00, 水平极性 Vertical Parity→D01([D.]+1)。

M8161=OFF 16 位元元元元模式										
(S.)		Bit Pattern								
D100 L	K100	0	1	1	0	0	1	0	0	
D100 H	K111	0	1	1	0	1	1	1	1	
D101 L	K100	0	1	1	0	0	1	0	0	
D101 H	K98	0	1	1	0	0	0	1	0	
D102 L	K123	0	1	1	1	1	0	1	1	
D102 H	K66	0	1	0	0	0	0	1	0	
D103 L	K100	0	1	1	0	0	1	0	0	
D103 H	K95	0	1	0	1	1	1	1	1	
D104 L	K210	1	1	0	1	0	0	1	0	
D104 H	K88	0	1	0	1	1	0	0	0	
Vertical parity		1	0	0	0	0	1	0	1	
Sum	K1091

来源资料

- ◆ 将所指定之起始地址之 n 笔数据(仅 8 位), 其总和→D00, 水平极性 Vertical Parity→D01([D.] +1).

M8161=ON 8 位元元元元模式									
(S.)		Bit Pattern							
D100	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D101	K111	0	1	1	0	1	1	1	1
D102	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D103	K98	0	1	1	0	0	0	1	0
D104	K123	0	1	1	1	1	0	1	1
D105	K66	0	1	0	0	0	0	1	0
D106	K100	0	1	1	0	0	1	0	0
D107	K95	0	1	0	1	1	1	1	1
D108	K210	1	1	0	1	0	0	1	0
D109	K88	0	1	0	1	1	0	0	0
Vertical parity		1	0	0	0	0	1	0	1
SUM	K1091								

- ◆ 读取被指定的 VR 模拟输入且转换为 8 位二进制代码(0 ~ 255)除以 16 取四舍五入再存入目的字符要素中(0~15)。
- ◆ 此指令可将 VR 当作为 16 段的旋转开关。

PID 演算

FNC(88)		16 bits: PID ----- 9 Steps										J1n		J2n--		J3n--	
PID

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]														●	●							
[S2.]														●	●							
[S3.]														●	●							
[D.]														●	●							

影响旗号:

[S1.]: 为目标值
 [S2.]: 为测定值
 [S3.] ~ [S3.]+6: 为控制参数
 [D.]: 输出值数据缓存器

} 以左边的设定执行程序, 并将演算结果(MV)存入[D.]中

- ◆ 从指定的[S3.]开始会占用连续 25 点的组件。在本例中, 则占用 D100~D124。
- ◆ 初次执行时, 须先清除[S3.]+7 的内容为 0

- ◆ 在开始执行 PID 演算前, 必须先以 MOV 等命令写入 PID 控制用的参数设定值。

[S3.]	取样时间(Ts)	1~32767 (ms) (不可设定比扫描时间短)
[S3.] + 1	动作方向(ACT)	BIT0: 0: 正动作 ; 1: 逆动作 BIT1: 0: 无输入变动量警报 ; 1: 具输入变动量警报 BIT2: 0: 无输出变动量警报 ; 1: 具输出变动量警报 BIT3: 保留 BIT4: 保留 BIT5: 0: 无输出限制 ; 1: 具输出限制 BIT6 ~ BIT15: 保留
[S3.] + 2	输入滤波常数(α)	0 ~ 99 (%)
[S3.] + 3	比例增益(Kp)	1 ~ 32767 (%)
[S3.] + 4	积分时间(Ti)	1 ~ 32767 (x 100ms), 0 时为无穷大(无积分动作)
[S3.] + 5	微分增益(Kd)	0 ~ 100 (%)
[S3.] + 6	微分时间(Td)	1 ~ 32767 (x 10ms), 0 为无微分动作

- [S3.] + 7 } 执行 PID 演算时，内部处理用
 [S3.] + 19 }
 [S3.] + 20 系统保留
 [S3.] + 21 系统保留
 [S3.] + 22 输出最大值限制，[S3.]+1 的 BIT5=1 时有效
 [S3.] + 23 输出最小值限制，[S3.]+1 的 BIT5=1 时有效
 [S3.] + 24 系统保留

◆ PID 指令的基本演算：

本指令依照速度形，测定微分形演算式，执行 PID 演算。

在 PID 的控制，依[S3.]所指定“动作方向”的内容，执行正动作或逆动作的演算式。

PID 基本型式:

$$\text{输出 } u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\} \quad e(t) = \text{偏差值}$$

FNC(89)						

FNC(90)						

FNC(91)						

FNC(92)						

FNC(93)						

FNC(94)						

FNC(95)						

FNC(96)						

FNC(97)						

FNC(98)						

FNC(99)						

ZPUSH/ (V, Z)缓存器保存

FNC(102)		16bits: ZPUSH & ZPUSH(P) ----- 3 steps																J3n--		
ZPUSH	P																			

Operands:

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D.]														●	●							

影响旗号: None

- 1) 将缓存器 Z0~Z7、V0~V7 的内容全部保存到[D.] 指定缓存器中。保存了缓存器的内容后，保存次数[D.] 就被+1。
- 2) 使用 ZPOP(FNC103) 指令使 V,Z 缓存器数据返回。
成对使用 ZPUSH(FNC102)、ZPOP (FNC103) 指令。
- 3) 通过对 [D.] 指定相同的缓存器，可以堆栈使用 ZPUSH (FNC102)~ ZPOP(FNC 103)指令。此时，每次执行 ZPUSH (FNC102) 指令时，[D.] 开始使用的区域会每次增加 16 点，因此，请事先确保堆栈使用的次数的区域
- 4) [D.] 以后被保存的数据的结构如下所示。

相关指令

指令	内容
ZPOP (FNC103)	使因 ZPUSH (FNC102) 指令而暂时保存的缓存器 V0 to V7、 Z0 to Z7 恢复的指令。

注意

- 无堆栈动作时，执行 ZPUSH (FNC102) 指令前请清除保存次数[D.]
- 有堆栈动作时，请第一次执行前清除保存次数[D.]

错误

以下情况会发生运算错误，错误标志位置 M8067 ON，错误代码保存在 D8067 中。

- ZPUSH (FNC102) 指令中，当[D.] 开始使用的点数范围超出相应的 D 缓存器的范围时。(错误代码:K6706)
- 执行 ZPUSH(FNC102) 指令时，[D.] (保存次数) 为负时(错误代码:K6707)

范例

ZPOP/ (V, Z)缓存器的读取

FNC(103)		16 bits: ZPOP & (D)ZPOP(P) ----- 3 steps																			J3n--		
ZPOP	P																						

Operands:

											<[D.]>	
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z				

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D.]														●	●							

影响旗号: None

- 1) 将使用ZPUSH(FNC 102)指令被暂时保存到[D.]开始的软组件中的缓存器V0~V7、Z0~Z7的内容恢复到原来的缓存器中。缓存器的内容恢复后，保存次数[D.]被-1。
- 2) 使用ZPUSH(FNC 102)指令，暂时保存缓存器V,Z的数据。
ZPUSH(FNC 102)、ZPOP(FNC 103)指令都成对使用。

相关指令

指令	内容
ZPUSH (FNC102)	暂时保存缓存器 V0~V7、Z0~Z7 的当前值的指令。

错误

以下一些情况下会发生运算错误，错误标志位M8067置ON，错误代码保存在D8067中。

- 执行 ZPOP(FNC 103)指令时，保存次数[D.]的内容为 0 或是负数时。(错误代码: K6706)

范例

参考上一指令 ZPUSH 之范例

2 进制浮动小数点比较

FNC(110)					J2n	J3n--
D	ECMP	P	32 bits:(D)ECMP & (D)ECMP(P) ----- 13 steps			

Operands: |<[S1.]>| |<[S1.]>|

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

|<[S2.]>| |<[S2.]>|

Operands: |← [D.] →|

X	Y	M	S
---	---	---	---

占用[D.]开始连续 3 点

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]														●	●					●	●	●
[S2.]														●	●					●	●	●
[D.]	●	●	●																			

[D.]: 占用[D.]开始连续 3 点

影响旗号: None

即使将 X001 OFF, 不执行 ECMP 命令, 但是 M0~M2 仍会保持 X001 OFF 前的状态。

- ◆ 将 2 个来源组件[S1.]及[S2.]的 2 进制浮点数值做比较, 依比较大小的结果, [D.]开始连续 3 点自动 ON/OFF。
- ◆ 来源操作数, 若以常数 K 或 H 指定时, 则自动地转换为 2 进制浮点数值作比较处理。

2 进制浮动小数点区域比较

FNC(111)					J2n	J3n--
D	EZCP	P	32 bits:(D)EZCP & (D)EZCP(P) ----- 17 steps

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]														●	●					●	●	
[S2.]														●	●					●	●	
[S.]														●	●					●	●	
[D.]		●	●	●																		

[D.]占用开始连续 3 点, [S1.], [S2.]请设定为[S1.]≡[S2.]

影响旗号: None

即使将 X001 OFF, 不执行 ECMP 命令, 但是 M3~M5 仍会保持 X001 OFF 前的状态。

- ◆ 以 2 进制浮点数值所指定的上下 2 点的范围和 [S1.], [S2.]+1 的内容作比较, 依比较大小的结果 [D.] 开始连续 3 点自动 ON/OFF。
- ◆ 来源的操作数若以常数 K 或 H 指定时, 则自动地将其转换成 2 进制浮点数值作比较处理。

- ◆ 请设定 [S1.] ≡ [S2.]。若 [S1.] > [S2.] 时, 则 [S2.] 的值视为与 [S1.] 的数值相同。

- ◆ 可以指定来源操作数[S.]和目的地操作数[D.]为相同的组件编号。此时，若使用连续执行型命令，则因每个扫描周期均会执行加算。

2 进制浮动小数点减算

FNC(121)														J2n--	J3n--	
D	ESUB	P	32 bits:(D)ESUB & (D)ESUB(P) ----- 13 steps

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]														●	●					●	●	
[S2.]														●	●					●	●	
[D.]														●	●							

影响旗号: 无

- ◆ [S1.]的 2 进制浮点数值减去[S2.]的 2 进制浮点数值，将其结果以 2 进制浮点数值形式存放在目的地组件[D.]。
- ◆ 来源操作数，若以常数 K 或 H 指定时，则自动地将其转换为 2 进制浮点数值来处理。

- ◆ 可以指定来源操作数[S.]和目的地操作数[D.]为相同的组件编号。此时，若使用连续执行型命令，则因每个扫描周期均会执行减算。

2 进制浮动小数点→BIN 整数变换

FNC(129)			16 bits:INT & INT ----- 5 steps			J2n--	J3n--	
D	INT	P	32 bits:(D)INT & (D)INT(P) ----- -9 steps					

Operands: |←[S.]→|

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

←[D.]→

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S.]														●	●								
[D.]														●	●								

影响旗号:

- ◆ 将所指定组件[S.]组件的 2 进制浮点数值转换成 BIN 整数并存放在目的地组件[D.]。此时小数点以下的数值被舍去。
- ◆ 本命令为 FNC49 (FLT) 命令的相反转换命令。
- ◆ 演算结果为 0 时，则零旗标 M8020 为 ON。
转换时因不足 1 而舍去成为 0 时，则负号旗标 M8021 会 ON。
演算结果若超出下记范围会发生溢位，且进位旗标 M8022 会 ON。

16 位演算时 : -32,768~32,767

32 位演算时 : -2,147,483,648~2,147,483,647

◆单位弧度定义：圆弧长度=半径时的圆心角。记为 RAD。

◆ $1 \text{ rad} = 180/\pi^\circ$; $1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$

◆求 m 的长度

ASIN/2 进制浮点数 SIN-1 运算

FNC(133)															J3n--		
D	ASIN	P	32 bits:(D)ASIN & (D)ASIN(P) ----- 9 steps														

Operands: |←[S.]→|

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

|←[D.]→|

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]														●	●							
[D.]														●	●							

影响旗号:

1. 32位运算(DASIN/DASINP)

[S.] +1, [S.]的SIN值求出角度, 将运算结果保存到[D.] +1, [D.]中。此外, 可以在[S.]中直接指定实数。

- ◆ [S.] +1, [S.]的SIN值, 可以在-1.0~1.0的范围内设定。
 - ◆ [D.] +1, [D.]中保存的角度(运算结果)是保存弧度(- $\pi/2$)~($\pi/2$)的值。
- 关于弧度与角度之间的转换, 请参考RAD(FNC 136)命令、DEG(FNC 137)指令。

错误

下面的情况下会发生运算错误, 错误标志位(M8067)为ON, 错误代码保存在D8067中。

- ◆ [S.]中指定的值不在-1.0~1.0的范围内时。(错误代码: K6706)

范例

X000 为ON时，求出D0、D1(2 进制浮点数) 的 SIN^{-1} ，然后将其角度以BCD4位数形式输出到Y040 ~Y057 中的程序。

范例

X000为ON时，求出D0、D1(2进制浮点数)的 COS^{-1} ，然后将其角度以BCD4位数形式输出到Y040~Y057中的程序。

ATAN/2 进制浮点数 TAN-1 运算

FNC(135)														J3n--		
D	ATAN	P	32 bits:(D)ATAN & (D)ATAN(P) ----- 9 steps

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]														●	●							
[D.]														●	●							

影响旗号:

1. 32位运算(DATAN/DATANP)

[S.] + 1, [S.]的TAN值求出角度，将运算结果保存到[D.] + 1, [D.]中。此外，可以在[S.]中直接指定实数。

◆ [D.] + 1, [D.]中的角度(运算结果)，保存以弧度为单位的比(-π/2)大、比(π/2)小的数值。

关于弧度与角度之间的转换，请参考 RAD(FNC 136)指令、DEG(FNC 137)指令。

范例

X000为ON时，求出D0、D1(2进制浮点数)的 TAN^{-1} ，然后将其角度以BCD4位数形式输出到Y040~Y057中的程序。

上下字节(Byte)交换

FNC(147)			16 bits:SWAP & SWAP(P) ----- 5 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	SWAP	P	32 bits:(D)SWAP & (D)SWAP(P) -----9 steps			

Operands:

								[S.]									
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	Z									

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]									●	●	●	●	●	●	●		●					

影响旗号:

- ◆ 若使用连续执行命令，因每个扫描周期均会执行交换处理，请特别注意。
- ◆ 本命令和 FNC17 (XCH)命令的扩张机能动作相同。

FNC150 – 159 定位控制概述

◆此系列控制器脉波输出信号是以“脉波列(负逻辑)+符号”的形态，如下图

固定以 Y00, Y01 为脉波输出点

固定 Y02, Y03 为方向输出点

◆ 脉波导通周期(duty cycle) 50% ON 50% OFF。

◆ 1 段位置驱动曲线情形(定斜率模式)及相关组件

ABS 现在值读出

FNC(155)		16 bits:ABS ----- 7 steps				
D	ABS	32 bits:(D)ABS ----- 11 steps				

Reserved

时钟数据比较

FNC(160)		16 bits:TCMP & TCMP(P) ----- 5 steps										J1n	J2n--	J3n--
TCMP	P													

Operands: $\left\langle \begin{array}{c} [S1.][S2.][S3.] \\ \hline K,H \quad KnX \quad KnY \quad KnM \quad KnS \quad T \quad C \quad D \quad V,Z \end{array} \right\rangle$

$\left\langle \begin{array}{c} [S.] \end{array} \right\rangle$

Operands: $\left\langle \begin{array}{c} [D.] \\ \hline X \quad Y \quad M \quad S \end{array} \right\rangle$ [D.]占用连续 3 点

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[S3.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[S.]												●	●	●								
[D.]		●	●	●																		

[D.]占用连续 3 点

影响旗号: M8020, M8021, M8022

执行指定时间和时钟数据做大小比较的指令。

若将 X000 OFF 时，则不执行 TCMP 命令，但 M0~M2 仍保持 OFF 前的状态。

◆ 来源组件「[S1.],[S2.],[S3.]」的时间和储存在[S.]开始连续 3 点的时间数据做比较，依比较结果，[D.]开始连续 3 点的组件，自动地 ON/OFF。

[S1.] : 比较时间的“时”指定为「0~23」时。

[S2.] : 比较时间的“分”指定为「0~59」分。

[S3.] : 比较时间的“秒”指定为「0~59」秒。

[S.] : 比较时间的“时”指定为「0~23」时。

[S.] + 1 : 比较时间的“分”指定为「0~59」分。

[S.] + 2 : 比较时间的“秒”指定为「0~59」秒。

[D.], [D.] +1, [D.] +2 : 依比较结果 [D.] 开始连续 3 点的组件自动 ON/OFF。

- ◆ 时钟数据可以利用控制器的内部时钟(Real Time Clock)数据, 时钟数据储存在下记特殊寄存器 D8015(时), D8014(分), D8013(秒)。

时钟数据比较

FNC(161)		16 bits:TZCP & TZCP(P) ----- 9 steps										J1n	J2n--	J3n--
TZCP	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数	实数		
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]												●	●	●									
[S2.]												●	●	●									
[S3.]												●	●	●									
[S.]												●	●	●									
[D.]	●	●	●																				

占用[D.]开始连续 3 点, 请设定为[S1.]≡[S2.]

影响旗号: M8020, M8021, M8022

- ◆ 上下点的比较范围和[S.]开始连续 3 点的时间数据区域做比较, 对应比较大小的结果, [D.]开始连续 3 点自动地 ON/OFF。

[S1.], [S.] +1, [S.] +2 : 比较范围的下限, 指定“时”, “分”, “秒”。

[S2.], [S2.] +1, [S2.] +2 : 比较范围的上限, 指定“时”, “分”, “秒”。

[S.], [S.] +1, [S.] +2 : 时钟数据, 指定“时”, “分”, “秒”。

[D.], [D.] +1, [D.] +2 : 依区域比较结果, [D.]开始连续 3 点的字节件自动 ON/OFF。

“时”, “分”, “秒”的设定范围和控制器的内部时钟的处理, 请参考 FNC160 (TCMP)命令。

时钟资料的加算

FNC(162)		16 bits: TADD & TADD(P) ----- 7 steps														J1n	J2n--	J3n--
TADD	P																	

Operands: $\left\langle \left[S1. \right] \left[S2. \right] \right\rangle$

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

$\left\langle [D.] \right\rangle$

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]												●	●	●									
[S2.]												●	●	●									
[D.]												●	●	●									

影响旗号: M8020, M8021, M8022

[S1.]	[S2.]	[D.]
D10 10(时)	D20 3(时)	D30 13(时)
D11 30(分)	D21 10(分)	D31 40(分)
D12 10(秒)	D22 5(秒)	D32 15(秒)
10时30分10秒	3时10分5秒	13时40分15秒

- ◆ 将储存在[S1.]开始连续 3 点的时间数据加上[S2.]开始连续 3 点的时间数据，并将加算结果存放在[D.]开始连续 3 点的组件。
- ◆ 演算结果若超过(24)时，则进位旗标 M8022 ON。并将加总数值减去 24 后的数值存放在[D.]。

[S1.]	[S2.]	[D.]
18 (时)	10 (时)	4 (时)
10 (分)	20 (分)	30 (分)
30 (秒)	5 (秒)	35 (秒)
18时10分10秒	10时20分5秒	4时30分35秒

- ◆ 演算结果为 0 (0 时 0 分 0 秒) ，则零旗标 M8020 会 ON。
- ◆ “时”，“分”，“秒”的设定范围和控制器的内部时钟的处理，请参考 FNC160 (TCMP)命令。

时钟资料的减算

FNC(163)		16 bits: TSUB & TSUB(P) ----- 7 steps																J1n	J2n--	J3n--
TSUB	P																			

Operands: $\leftarrow [S1.] [S2.] \rightarrow$

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

$\leftarrow [D.] \rightarrow$

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]												●	●	●									
[S2.]												●	●	●									
[D.]												●	●	●									

影响旗号: M8020, M8021, M8022

[S1.]	[S2.]	[D.]
D10 10(时)	D20 3(时)	D30 7(时)
D11 30(分)	D21 10(分)	D31 20(分)
D12 10(秒)	D22 5(秒)	D32 5(秒)
10时30分10秒	3时10分5秒	7时20分5秒

- ◆ 将储存在[S1.]开始连续 3 点的时间数据，减去[S2.]开始连续 3 点的时间数据，并将结果存放在[D.]开始连续 3 点的组件。
- ◆ 演算结果为 0 时以下负位旗标 ON，并将减算结果加上 24 后的数值存入[D.]中。

[S1.]	[S2.]	[D.]
5 (时)	18 (时)	11 (时)
20 (分)	10 (分)	10 (分)
40 (秒)	5 (秒)	35 (秒)
5时20分40秒	18时10分5秒	11时10分35秒

- ◆ 演算结果为 0 (0 时 0 分 0 秒)，则零旗标 M8020 会 ON。
- ◆ “时”，“分”，“秒”的设定范围和控制器的内部时钟的处理，请参考 FNC160(TCMP)命令。

时钟资料的读出

FNC(166)		16 bits: TRD & TRD(P) ----- 5 steps																J1n	J2n--	J3n--
TRD	P																			

Operands:

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
								← [D.] →

Operands:

X	Y	M	S	占用[D.]开始连续 7 点
---	---	---	---	----------------

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D.]												●	●	●								

占用[D.]开始连续 7 点

影响旗号:

- ◆ 控制器内部时钟的时间数据，以如下格式读出。
读出的时间数据系储存在特殊缓存器 D8013~D8019。

	元件	项目	时钟资料	→	元件	项目
	特 内 部 暂 时 存 储 器 用	D8018	年(公历)		0~99(公历下 2 位)	
D8017		月	1~12		D1	月
D8016		日	1~31		D2	日
D8015		时	0~23		D3	时
D8014		分	0~59		D4	分
D8013		秒	0~59		D5	秒
D8019		星期	0(日)~6(六)		D6	星期

时钟资料的写入

FNC(167)		16 bits: TWR & TWR(P) ----- 5 steps															J1n	J2n--	J3n--
TWR	P																		

Operands: |← [S.] →|

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]												●	●	●								

影响旗号:

- ◆ 将时间数据写入控制器的内部时钟。
将欲写入的时间数据先存放在所指定 [S.] 的连续 7 点组件中。

时间 设定 用 资料	元件	项目	时钟资料	→	元件	项目	特 殊 资 料 暂 存 器
	D10	年(公历)	0~99(公历下 2 位)	→	D8018	年(公历)	
	D11	月	1~12	→	D8017	月	
	D12	日	1~31	→	D8016	日	
	D13	时	0~23	→	D8015	时	
	D14	分	0~59	→	D8014	分	
	D15	秒	0~59	→	D8013	秒	
	D16	星期	0(日)~6(六)	→	D8019	星期	

执行 FNC167 (TWR)命令后, 内部时钟的时间数据, 立即变更为所写入的新设时间值。因此, 请先将数分钟后数值写入[S.]组件, 待实际时间到达时再执行 TWR 命令, 而且利用本命令来校正时间, 则不需再使用特殊继电器 M8015(时间停止和时间校正)。

格雷码(GRAY CODE)转换

FNC(170)			16 bits:GRY & GRY(P) ----- 5 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	GRY	P	32 bits:(D)GRY & (D)GRY(P) -----9 steps

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●					

影响旗号:

- ◆ 将 BIN 数值转换为 GRAY CODE 的转换传送命令。
数据的转换传送速度，由控制器的扫描时间而定。
- ◆ 使用 **D** GRY 命令时，可执行最多 32 位的 GRAY CODE 转换。
- ◆ 对于[S.]有效的数值范围如下，
16 位演算时：0~32,767
32 位演算时：0~2,147,483,647

格雷码(GRAY CODE)相反转换

FNC(171)			16 bits:GBIN & GBIN(P) ----- 5 steps		J1n	J2n--	J3n--
D	GBIN	P	32 bits:(D)GBIN & (D)GBIN(P) -----9 steps

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●					

影响旗号:

- ◆ 将 GRAY CODE 转换成 BIN 数值的转换传送命令，可利用 GRAY CODE 方式的编码器，作绝对位置的检出。
- ◆ 指定 [S.] 为输入(X)时，会有「扫描时间+输入滤波器常数」的反应延迟时间。
- ◆ 使用 FNC51 (REFF)命令或改变输入滤波器常数值 D8020 (滤波器调整)，则可消除滤波器常数部分的反应延迟时间。
- ◆ 使用 **D** GBIN 命令时，可执行最多 32 位的 GRAY CODE 相反转换。
- ◆ 对于 [S.] 有效的数值范围如下，
16 位演算时：0~32,767
32 位演算时：0~2,147,483,647

BK+/数据块的加法运算

FNC(192)			16 bits: BK+ & BK+P(P) ----- 9 steps				
D	BK+	P	32 bits:(D)BK+ & (D)BK+(P) ----- 17 steps				

Reserved

BK-/数据块的减法运算

FNC(193)			16 bits: BK- & BK-(P) ----- 9 steps				
D	BK-	P	32 bits:(D)BK- (D)BK-(P) -----17 steps				

Reserved

BKCMPE=, >, <, < >, <=, >= / 数据块比较

FNC(194)			16 bits: BKCMPE= & BKCMPE=P(P) ----- 9 steps				
D	BKCMPE=	P	32 bits:(D)BKCMPE= (D)BKCMPE=P(P) ----- 17				

Reserved

FNC(195)			16 bits: BKCMPE> & BKCMPE>P(P) ----- 9 steps				
D	BKCMPE>	P	32 bits:(D)BKCMPE> (D)BKCMPE>P(P) ----- 17				

Reserved

FNC(196)			16 bits: BKCMPE< & BKCMPE<P(P) ----- 9 steps				
D	BKCMPE<	P	32 bits:(D)BKCMPE< (D)BKCMPE<P(P) ----- 17				

Reserved

FNC(197)			16 bits: BKCMPE<> & BKCMPE<>P(P) ----- 9 steps				
D	BKCMPE<	P	32 bits:(D)BKCMPE<> (D)BKCMPE<>P(P) ----- 17				

Reserved

FNC(198)			16 bits: BKCMPE<= & BKCMPE<=P(P) ----- 9 steps				
D	BKCMPE<	P	32 bits:(D)BKCMPE<= (D)BKCMPE<=P(P) ----- 17				

Reserved

FNC(199)			16 bits: BKCMPE>= & BKCMPE>=P(P) ----- 9 steps				
D	BKCMPE>	P	32 bits:(D)BKCMPE>= (D)BKCMPE>=P(P) ----- 17				

Reserved

FDEL / 数据表的数据删除

FNC(210)			16 bits: FDEL & FDEL(P) ----- 7 steps				
	FDEL	P					

Reserved

FINS / 数据表的数据插入

FNC(211)			16 bits: FINS & FINS(P) ----- 7 steps				
	FINS	P					

Reserved

- ◆ 指针的当前值为0时，零位标志位M8020为ON，不处理指令。此时，请先使用比较指令确认的当前值是否 $1 \leq \leq (n-1)$ ，然后执行这个指令。
- ◆ 指针的当前值为1时，中被写入0，零位标志位M8020为ON。错误
- ◆ 以下一些情况下会发生运算错误，错误标志位M8067置ON，错误代码保存在D8067中。
 - $>n-1$ 时(错误代码: K6706)— <0 时(错误代码: K6706)
- ◆ [D.]的堆栈次数不能为负 否则出现 Error
- ◆ [D.]的堆栈次数不能大于 n 否则出现 Error

SFR/16 位数据 n 位右移(带进位)

FNC(213)		16 bits: SFR & SFR(P) ----- 5 steps										J1n J2n-- J3n--		
SFR	P

组件种类	位组件						字节合组件				字符组件				指标			字符串		常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P	K	H	E	
[D.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●					
[n.]							●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		

影响旗号:

1. 16 位运算(SFR/SFRP)

- (1) 字软组件中[D.]的16位右移n位。0n指定00~15的数字。当n中指定了16以上的数值时，根据n/16的余数移动。例如，如n=18时， $18/16=1$ 余2，所以右移2位。
- (2) 将字软组件中[D.]的第n位(n-1位)的ON(1)/OFF(0)状态转移到进位标志位M8022中。
- (3) 最高位开始的 n 位变为 0。

SFL/16 位数据 n 位左移(带进位)

FNC(214)		16 bits: SFL & SFL(P) ----- 5 steps														J1n	J2n--	J3n--
SFL	P

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[D.]									●	●	●	●	●	●		●	●					
[n.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	

影响旗号:

16 位运算(SFL/SFLP)

- (1) 字软组件[D.]中的16位左移n位。n指定0~15的数字。
当n中指定了16以上的数值时，根据n/16的余数移动。例如，如n=18时，18/16=1余2，所以左移2位。
- (2) 将字软组件[D.]中的第n+1位(n位)的ON(1)/OFF(0)状态转移到进位标志位M8022中。
- (3) 最低位开始的 n 位变为 0。

接点型比较命令演算开始 LD ※

FNC(224~230)		16 bits: ----- 5 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	LD ※	32 bits: ----- 9 steps			

※ :=, >, <, <>, ≅, ≇

Operands: $\leftarrow$ [S1.][S2.] $\rightarrow$

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Operands:

X	Y	M	S
---	---	---	---

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	

影响旗号:

◆ 2 个来源操作数的内容做 BIN 比较, 对应比较的结果, 执行后段的顺序程序。LD ※ 为连接母线的接点型比较命令。

FNC No.	16 位命令	32 位命令	导通条件	非导通条件
224	LD =	D LD =	[S1.] = [S2.]	[S1.] ≠ [S2.]
225	LD >	D LD >	[S1.] > [S2.]	[S1.] ≅ [S2.]
226	LD <	D LD <	[S1.] < [S2.]	[S1.] ≇ [S2.]
228	LD <>	D LD <>	[S1.] ≠ [S2.]	[S1.] = [S2.]
229	LD ≅	D LD ≅	[S1.] ≅ [S2.]	[S1.] > [S2.]
230	LD ≇	D LD ≇	[S1.] ≇ [S2.]	[S1.] < [S2.]

- ◆ 当来源资料 [S1.][S2.] 的最上位位(16 位命令: b15, 32 位命令: b31)为 1 时, 视为负值来执行比较。
- ◆ 使用 32 位的计数器 (C200~) 做比较时, 必须使用 32 位命令来执行。
若使用 16 位命令做比较, 则会发生程序异常或演算异常。

接点型比较命令串联接续 AND=, AND>, AND<, AND<>, AND<=, AND>=

FNC(232~238)		16 bits: ----- 5 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	AND ※	32 bits: ----- 9 steps			

※ : =, >, <, <>, ≅, ≧

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数	
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E	
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	

影响旗号:

- ◆ 2个来源操作数的内容做BIN比较，对应比较的结果，执行后段的顺序程序。

AND ※ 为和其它接点串联连接的接点型比较命令。

FNC No.	16 位命令	32 位命令	导通条件	非导通条件
232	AND =	D AND =	[S1.] = [S2.]	[S1.] ≠ [S2.]
233	AND >	D AND >	[S1.] > [S2.]	[S1.] ≯ [S2.]
234	AND <	D AND <	[S1.] < [S2.]	[S1.] ≧ [S2.]
236	AND <>	D AND <>	[S1.] ≠ [S2.]	[S1.] = [S2.]
237	AND ≅	D AND ≅	[S1.] ≅ [S2.]	[S1.] > [S2.]
238	AND ≧	D AND ≧	[S1.] ≧ [S2.]	[S1.] < [S2.]

- ◆ 当来源资料 [S1.][S2.] 的最上位位(16 位命令:b15, 32 位命令:b31)为 1 时, 视为负值来执行比较。
- ◆ 使用 32 位的计数器(C200~)做比较时, 必须使用 32 位命令来执行。若使用 16 位命令做比较, 则会发生程序异常或演算异常。

接点型比较命令并联接续 OR=, OR>, OR<, OR<>, OR<=, OR>=

FNC(240~246)		16 bits: ----- 5 steps	J1n	J2n--	J3n--
D	OR ※	32 bits: ----- 9 steps			

※ :=, >, <, <>, ≅, ≧

组件种类	位组件							字节合组件				字符组件				指标			字符串	常数		实数
	X	Y	M	S	T	C	Dn.b	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	R	V	Z	P		K	H	E
[S1.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	
[S2.]								●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	

影响旗号:

◆ 2 个来源操作数的内容做 BIN 比较, 对应比较的结果, 执行后段的顺序程序。OR ※ 为连接母线的接点型比较命令。

FNC No.	16 位命令	32 位命令	导通条件	非导通条件
240	OR =	D OR =	[S1.] = [S2.]	[S1.] ≠ [S2.]
241	OR >	D OR >	[S1.] > [S2.]	[S1.] ≅ [S2.]
242	OR <	D OR <	[S1.] < [S2.]	[S1.] ≧ [S2.]
244	OR <>	D OR <>	[S1.] ≠ [S2.]	[S1.] = [S2.]
245	OR ≅	D OR ≅	[S1.] ≅ [S2.]	[S1.] > [S2.]
246	OR ≧	D OR ≧	[S1.] ≧ [S2.]	[S1.] < [S2.]

- ◆ 当来源资料 [S1.][S2.] 的最上位 (16 位命令:b15, 32 位命令:b31) 为 1 时, 视为负值来执行比较。
- ◆ 使用 32 位的计数器 (C200~) 做比较时, 必须使用 32 位命令来执行。若使用 16 位命令做比较, 则会发生程序异常或演算异常。

LIMIT / 上下限限位控制

FNC(256)			16 bits: LIMIT & LIMIT(P) ----- 9 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	LIMIT	P	32 bits: DLIMIT & DLIMIT(P) ----- 17 steps				

Reserved

BAND/ 死区控制

FNC(257)			16 bits: BAND & BAND(P) ----- 9 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	BAND	P	32 bits: DBAND & DBAND(P) ----- 17 steps				

Reserved

ZONE / 区域控制

FNC(258)			16 bits: ZONE & ZONE(P) ----- 9 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	ZONE	P	32 bits: DZONE & DZONE (P) ----- 17 steps				

Reserved

SCL / 定坐标(不同点坐标数据)

FNC(259)			16 bits: SCL & SCL (P) ----- 7 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	SCL	P	32 bits: DSCL & DSCL (P) ----- 13 steps				

Reserved

DABIN / 10 进制 ASCII→BIN 的转换

FNC(260)			16 bits: DABIN & DABIN (P) ----- 5 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	DABIN	P	32 bits: DDABIN & DDABIN (P) ----- 9 steps				

Reserved

BINDA / BIN 10 进制 ASCII 的转换

FNC(261)			16 bits: BINDA & BINDA (P) ----- 5 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	BINDA	P	32 bits: BINDA & BINDA (P) ----- 9 steps				

Reserved

SCL2 / Scaling 2 定坐标 2(X/Y 坐标数据)

FNC(269)			16 bits: SCL2 & SCL2 (P) ----- 7 steps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	SCL2	P	32 bits: DSCL2 & DSCL2 (P) ----- 13 steps				

Reserved

HSCT / High 高速计数器表比较

FNC(280)				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D	HSCT	P	32 bits: DHSCT & ----- 21 steps				

Reserved

Note